



× ABHÄNGPUNKT
IN ROHDECKE NACH STAT. ERF.
500kg NUTZLAST PRO ABHÄNGUNG

→ FLUCHTWEGE
BEREICH FREIHALTEN

⊞ RWA-ÖFFNUNGEN - DECKE

